



NR7401

VIDEO REGISTRATORE DI RETE

MANUALE UTENTE

Versione documento:

1.1

Data Aggiornamento:

Maggio 2010

Lingua:

Italiano

INDICE CONTENUTI

RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI	1-1
1.1 INSTALLAZIONE HARD DISK	1-2
1.2 COLLEGAMENTO DEI DISPOSITIVI	1-3
1.2.1 NR7401- Vista frontale	1-3
1.2.2 Significato dei Led	1-3
1.2.3 NR7401- Vista posteriore	1-4
1.2.4 Morsettiera I/O	1-4
1.2.5 Reset Hardware	1-4
1.2.5.1 Riavvio	1-4
1.2.5.2 Restore parametri di fabbrica	1-4
1.2.6 Collegamento dispositivi	1-5
1.3 PRIMO ACCESSO ALL'NVR	1-7
1.3.1 Programmazione indirizzo IP dinamico del PC	1-7
1.3.2 Accesso all'NVR	1-7
1.4 CONFIGURAZIONE DI RETE	1-8
1.4.1 Configurazione LAN	1-8
1.4.2 Configurazione WAN	1-9
1.4.3 Plug-in software (Active X)	1-11
1.5 FORMATTAZIONE HARD DISK	1-12
2.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI	2-1
2.2 HOME PAGE DELL'NVR	2-2
2.3 CONFIGURAZIONE	2-3
2.3.1 Dispositivo	2-3
2.3.1.1 Ricerca automatica dispositivi collegati su LAN	2-4
2.3.1.2 Ricerca manuale dispositivi collegati su LAN	2-4
2.3.1.3 Pianificazione + Politica di registrazione	2-5
2.3.1.4 Allarmi + Rele	2-5
2.3.2 Rete LAN	2-6
2.3.3 Sicurezza	2-7
2.3.4 Pianificazione registrazioni	2-9
2.3.5 Politica di registrazione	2-11
2.3.6 Attivazione (Trigger)	2-14
2.3.7 Sistema	2-17
2.3.8 Manutenzione	2-20
2.3.9 Backup	2-22
2.4 CONTROLLA (MONITOR)	2-24
2.5 REGISTRAZIONE (HISTORY)	2-28
2.5.1 Visualizzazione delle registrazioni	2-30

APPENDICE - CONNESSIONE TELECAMERE + NVR + VIDEOALARM

RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI

PASSI PER INSTALLAZIONE/PROGRAMMAZIONE DELL'NVR

- A) INSTALLAZIONE DELL'HARD DISK** (Capitolo 1 - paragrafo 1.1)
- B) COLLEGAMENTO DEI DISPOSITIVI** (Capitolo 1 - paragrafo 1.2)
- Collegamento dell'NVR alla rete Ethernet
 - Collegamento delle telecamere
 - Collegamento del PC
- C) PRIMO ACCESSO ALL'NVR** (Capitolo 1 - paragrafo 1.3)
- Programmazione indirizzo IP dinamico del PC (IP + DNS dinamici)
 - Collegamento delle telecamere
 - Accesso all'NVR
 - Utilizzare : Internet Explorer
 - Digitare : **http://192.168.100.1**
 - Accettare : Componenti Active X® proposti
- D) CONFIGURAZIONE RETE** (Capitolo 1 - paragrafo 1.4)
- Configurazione LAN
 - Disabilitazione DHCP
 - Configurazione WAN (se necessario)
- E) FORMATTAZIONE DELL'HARD DISK** (Capitolo 1 - paragrafo 1.5)
- F) IMPOSTAZIONE DATA E ORA** (Capitolo 2 - paragrafo 2.3.7)
- G) IMPOSTAZIONE PASSWORD DI SICUREZZA** (Capitolo 2 - paragrafo 2.3.3)
- Creazione password amministratore
 - Definizione utenti/privilegi
- H) PIANIFICAZIONE DELLE REGISTRAZIONI** (Capitolo 2 - paragrafo 2.3.4)
- Creazione delle fasce orarie di registrazione
Massimo 16 fasce orarie su base settimanale
- I) POLITICA DI REGISTRAZIONE** (Capitolo 2 - paragrafo 2.3.5)
- Creazione delle fasce orarie di registrazione
Massimo 4 politiche di registrazione
- L) CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI** (Capitolo 2 - paragrafo 2.3.6)
- Associazione di max 9 dispositivi (telecamere + videosever)
 - Associazione pianificazione e politica di registrazione ad ogni dispositivo
- M) VISUALIZZAZIONE IN TEMPO REALE** (Capitolo 2 - paragrafo 2.4)
- N) VISUALIZZAZIONE REGISTRAZIONI** (Capitolo 2 - paragrafo 2.5)

1.1 INSTALLAZIONE HARD DISK (NON INCLUSO)

Prima di utilizzare l'NVR occorre installare un hard disk SATA (da acquistare separatamente) per la registrazione delle immagini.

Procedere nel modo seguente:


1. Assicuratevi che l'NVR sia spento
2. Con un cacciavite svitare le 5 viti, far scorrere il coperchio superiore e rimuoverlo.
3. Svitare la vite e rimuovere la staffa di fissaggio dell'Hard Disk
4. Inserire il nuovo Hard Disk nella staffa e avvitare utilizzando le 4 viti fornite
5. Inserire l'Hard Disk all'interno del contenitore dell'NVR
6. Far scivolare l'hard disk come mostrato in figura 6 e bloccarlo con le apposite viti
7. Riposizionare il coperchio superiore e riavvitare le 5 viti



ATTENZIONE


Fino a quando l'hard disk non è installato e formattato non sarà possibile eseguire alcuna visualizzazione delle telecamere.

All'accesso all'NVR verrà sempre segnalato che lo stesso è in condizioni di Manutenzione



1.2 COLLEGAMENTO DEI DISPOSITIVI


1.2.1 NR7401 - VISTA FRONTALE



1.2.2 SIGNIFICATO DEI LED


LED	STATO	INDICAZIONE
Power	Verde	Alimentazione presente
	Spento	Alimentazione assente
POE	Verde	Normale
	Spento	Spento /Errore POE
Status	Verde	Normale
	Lampeggiante rosso	Aggiornamento firmware
HDD - Hard Disk	Lampeggiante verde	Accesso all'Hard Disk
	Rosso	Hard Disk pieno o errore
WAN	Acceso	Connessione presente
	Spento	Nessuna connessione
LAN1	Acceso	Connessione presente
	Spento	Nessuna connessione
	Lampeggiante	Attività su LAN port 1
LAN2	Acceso	Connessione presente
	Spento	Nessuna connessione
	Lampeggiante	Attività su LAN port 2
LAN3	Acceso	Connessione presente
	Spento	Nessuna connessione
	Lampeggiante	Attività su LAN port 3
LAN4	Acceso	Connessione presente
	Spento	Nessuna connessione
	Lampeggiante	Attività su LAN port 4

1.2.3 NR7401 - VISTA POSTERIORE



1.2.4 MORSETTIERA I/O

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 Power | 7 Ingresso digitale 2 GND |
| 2 Relay - Comune | 8 Ingresso digitale 3 |
| 3 Relay - N.A | 9 Ingresso digitale 3 GND |
| 4 Ingresso digitale 1 | 10 Ingresso digitale 4 |
| 5 Ingresso digitale 1 GND | 11 Ingresso digitale 4 GND |
| 6 Ingresso digitale 2 | 12 GND |

1.2.5 RESET HARDWARE

Il pulsante di RESET sul pannello posteriore permette di riavviare l'NVR oppure ripristinare i parametri di fabbrica.

1.2.5.1 RIAVVIO

Premere brevemente il pulsante di Reset e rilasciarlo.

I led di stato sul pannello frontale si spengono e quindi si riaccendono.

Attendere fino a quando il LED STATUS termina di lampeggiare e rimane acceso di colore Verde (Stato di funzionamento normale).

Solitamente occorrono circa 30 secondi per terminare la procedura.

1.2.5.2 RESTORE DEI PARAMETRI DI FABBRICA

Premere il pulsante di Reset e **tenerlo premuto per più di 3 secondi** quindi rilasciarlo.

I led di stato sul pannello frontale si spengono e quindi si riaccendono.

Attendere fino a quando il LED STATUS termina di lampeggiare e rimane acceso di colore Verde (Stato di funzionamento normale).

Solitamente occorrono circa 50 secondi per terminare la procedura.




ATTENZIONE


Al termine della procedura tutte le impostazioni dell'NVR saranno riportate alle condizioni impostate di fabbrica.

1.2.6 COLLEGAMENTO DISPOSITIVI

1. Collegare il cavo di alimentazione dell'NR7401 a una presa 230V AC.
2. Collegare l'NR7401 alle telecamere di rete e al computer utilizzando le prese LAN. Le 4 porte LAN supportano PoE. Quando le telecamere collegate sono compatibili PoE (802.3af), la trasmissione dei dati e l'alimentazione della telecamera possono essere fornite attraverso il solo cavo di rete Ethernet.
3. Quando occorre accedere all'NR7401 attraverso Internet (WAN), collegare l'NR7401 a Internet utilizzando la porta WAN.
4. Se sono presenti dispositivi esterni (come sensori e allarmi) utilizzare la morsetteria I/O per eseguire le connessioni.



SCHEMA DI COLLEGAMENTO



1.3 PRIMO ACCESSO ALL'NVR

1.3.1 PROGRAMMAZIONE INDIRIZZO IP DINAMICO DEL PC

Per il primo accesso all'NVR attraverso Personal Computer occorre seguire la seguente procedura:

- 1) Collegare il Computer all'NVR utilizzando una delle porte LAN (LAN port) e un cavo Ethernet CAT5E dritto
- 2) Predisporre il computer in modalità a Indirizzo IP dinamico
 - Cliccare su **"Start"**
 - Cliccare su **"Pannello di Controllo"**
 - Cliccare su **"Rete e Connessioni Internet"**
 - Cliccare su **"Connessioni di rete"**
 - Cliccare su **"Connessione alla rete locale LAN"**
(con il pulsante destro del mouse)
 - Cliccare su **"Proprietà"**
 - Selezionare **"Protocollo Internet TCP-IP"**
 - Cliccare su **"Proprietà"**
 - Cliccare su **"Ottieni automaticamente un indirizzo IP"**
 - Cliccare su **"Ottieni indirizzo Server automaticamente"**
 - Cliccare su **"OK"**

In questo modo l'NVR NR7401 assegnerà il nuovo indirizzo IP al PC




INDIRIZZO IP DI FABBRICA dell'NVR
192.168.100.1

1.3.2 ACCESSO ALL'NVR

Una volta impostato il Computer in modalità a indirizzo IP dinamico per accedere alla Homepage dell'NVR è sufficiente avviare Internet Explorer e sulla barra degli indirizzi digitare:

http://192.168.100.1

Dopo aver accettato gli eventuali componenti Active X® proposti sul display verrà visualizzata la pagina Web dell'NVR



1.4 CONFIGURAZIONE RETE

1.4.1 CONFIGURAZIONE LAN

- Cliccare su Configurazione > LAN

controllo | Registrazione | **Configurazione** | Uscita | Italiano

Nome utente: root
Ora sys.: 2010/03/18 10:52:11
Ora del sistema: 2010/03/18 11:07:26

Dispositivo
Rete
LAN
Elenco accessi
DDNS
Sicurezza
Planifica
Politica registrazione
Attivazione
Sistema
Manutenzione
Backup
Registro sistema

> LAN

LAN

Indirizzo IP: 192.168.100.1
Subnet Mask: 255.255.255.0

Server DHCP

Server DHCP: ☒ Abilita
Indirizzo IP da cui eseguire avvio: 192.168.100.2
Indirizzo IP finale: 192.168.100.254

Salva

Verrà mostrato l'indirizzo IP a cui risponde l'NVR e gli indirizzi automatici che verranno assegnati attraverso il Server DHCP ai dispositivi collegati sulle porte LAN dell'NVR.



ATTENZIONE

Quando l'NVR viene collegato sulla stessa rete dove sono presenti dispositivi VIDEOALARM, è obbligatorio che l'indirizzo IP sia impostato sulla classe 95.

Suggeriamo di utilizzare l'indirizzo 192.168.95.100

Suggeriamo di disabilitare il servizio Server DHCP ed impostare manualmente gli indirizzi per le telecamere di rete



ATTENZIONE

Dopo aver impostato il nuovo indirizzo IP per l'NVR (192.168.95.100) per accedere allo stesso sarà necessario impostare sul PC un indirizzo IP della classe 95.

Solitamente consigliamo di impostare l'indirizzo 192.168.95.10

Quando il PC non ha un indirizzo della classe 95 non è possibile accedere all'NVR e alla rete Videoalarm.

1.4.2 CONFIGURAZIONE WAN

Per accedere all'NVR da remoto attraverso la rete Internet occorre predisporre la rete WAN.

- Cliccare su Configurazione > Rete

The screenshot shows the Vivitek NVR configuration interface. At the top, there are tabs for 'controllo', 'Registrazione', 'Configurazione', 'Uscita', and 'Sistema'. The 'Configurazione' tab is selected. On the left, a sidebar lists various configuration options: 'Dispositivo', 'Rete' (highlighted with a red box), 'LAN', 'Elenco accessi', 'DNS', 'Sicurezza', 'Pannello', 'Politica registrazione', 'Attivazione', 'Sistema', 'Manutenzione', 'Backup', and 'Registro sistema'. The main area is titled '>Rete' and contains the 'Tipo rete' section. Under 'Tipo rete', there are two options: 'WAN' (selected with a radio button) and 'PPPoE'. The 'WAN' section has two sub-options: 'Ottieni indirizzo IP automaticamente' (selected) and 'Usa indirizzo IP fisso'. Below these are input fields for 'Indirizzo IP', 'Subnet Mask', 'Router predefinito', 'Server DNS primario', 'Server DNS secondario', and 'Indirizzo MAC' (which has the value '02:d1:8:96:d2'). The 'PPPoE' section has input fields for 'Nome utente', 'Parola d'ordine', and 'Conferma password'. At the bottom, there is a 'Servizio Impostazioni' section with 'Porta HTTP' (8080), 'Porta RTSP' (554), and 'Uppp Presentation' (checked).

E' possibile configurare l'accesso da rete in tre modi:

- 1) Ottieni indirizzo IP automaticamente (Indirizzo IP dinamico)
- 2) Usa indirizzo IP fisso (Indirizzo IP statico)

1) CONNESSIONE INTERNET CON INDIRIZZO IP PRIVATO (DHCP) - DINAMICO

Scegliere questo tipo di connessione per fornire all'NVR un indirizzo IP dinamico che sarà assegnato da un Server DHCP (per esempio quando l'NVR è collegato ad un Router che fornisce automaticamente l'indirizzo IP).

- Cliccare su Configurazione > Rete
- Cliccare su WAN
- Cliccare su Ottieni indirizzo IP automaticamente
- Cliccare su Salva per abilitare la configurazione

This screenshot is similar to the one above, showing the 'Configurazione' > 'Rete' page. The 'Tipo rete' section is highlighted with a red box, and within it, the 'Ottieni indirizzo IP automaticamente' option is also highlighted with a red box. The 'Usa indirizzo IP fisso' option is unselected. The input fields for IP configuration are visible, with the 'Indirizzo MAC' field containing the value '02:d1:8:96:d2'. The 'PPPoE' section and the 'Servizio Impostazioni' section at the bottom are also visible.

2) CONNESSIONE INTERNET CON INDIRIZZO IP STATICO

Scegliere questo tipo di connessione per fornire all'NVR un indirizzo IP Statico (fisso).

- Cliccare su Configurazione > Rete
- Cliccare su WAN
- Cliccare su Usa Indirizzo IP fisso
- Digitare l'indirizzo IP da assegnare all'NVR (consigliamo : 192.168.95.100)
- Digitare la Subnet mask (255.255.255.0)
- Digitare l'indirizzo del Router di default (Gate)
- Digitare l'indirizzo del DNS primario
- Digitare l'indirizzo del DNS secondario (sono stati forniti dal vostro provider Internet -ISP)
- Digitare il valore della porta HTTP da utilizzare (solitamente : 80)
- Digitare il valore della porta RTSP da utilizzare (solitamente : 554)
- Cliccare su Salva per abilitare la configurazione

controllo Registrazione **Configurazione** Utilità Italiano

Nome utente: root
Ora act: 2010/03/22 11:07:46
Ora del sistema: 2010/03/22 11:55:28

Dispositivo
Rete
LAN
Elenco accessi
DDNS
Sicurezza
Panifica
Politica registrazione
Attivazione
Sistema
Manutenzione
Backup
Registro sistema

>Rete

WAN

☐ Ottieni indirizzo IP automaticamente

☒ Usa indirizzo IP fisso

Indirizzo IP: 192.168.105.251
Subnet Mask: 255.255.255.0
Router predefinito: 192.168.105.6
Server DNS primario: 192.168.105.10
Server DNS secondario: 192.168.105.9
Indirizzo MAC: 02:01:00:00:00:00

Indirizzo IP Fisso

☐ PPPoE

Nome utente: _____
Parola d'ordine: _____
Conferma password: _____

Service Impostazioni

Porta HTTP: 80 (80, 1025-65535)
Porta RTSP: 554 (554, 1025-65535)


Porte HTTP e RTSP

Upnp Presentation: ☒ Abilita

Salva

NOTA



Al primo tentativo di accesso all'NVR utilizzando un browser Internet, sullo schermo verrà visualizzato un pop-up che richiederà l'installazione di un plug-in software.



1.4.3 PLUG-IN SOFTWARE (ACTIVE X)

Se viene visualizzato un messaggio che segnala che le impostazioni sicurezza di Internet Explorer impediscono l'installazione dei componenti Active X®, significa che occorre abilitare i controlli Active X® per il vostro Browser. Per fare ciò :

- 1) Avviare Internet Explorer
- 2) Cliccare su
 - Strumenti
 - Opzioni Internet
 - Protezione
 - Livello personalizzato
- 3) ● Cercare "Scarica controlli ActiveX® con firma elettronica"
- Cliccare su "Attiva" oppure "Chiedi Conferma"
- Cliccare su OK per confermare
- 4) Riavviare il browser Internet e procedere con l'installazione degli Active X®.
- 5) Seguire le istruzioni per terminare correttamente l'installazione



1.5.FORMATTAZIONE HARD DISK

- Cliccare su Configurazione > Manutenzione

Manutenzione

Sistema

Riavvia

Ripristina predefiniti tranne impostazioni di rete

Ripristina predefiniti di fabbrica

Dischi rigidi

ID	Tipo	Modello	Stato	Dimensione totale(GB)	Memoria libera(GB)	Azione
0	SATA	MAXTOR STM316081	Running	149.05	36.61	<input type="button" value="Formatta disco"/>

Firmware

Versione corrente 1.0.702VT
Ora rilascio 06/23/2009 18:24:49

Carica firmware

Alla prima installazione dell'Hard Disk occorre eseguire l'operazione di formattazione prima di avviare la registrazione.

L'operazione di formattazione può essere utilizzata anche per cancellare tutti i dati registrati sull'Hard Disk

Dischi rigidi

ID	Tipo	Modello	Stato	Dimensione totale(GB)	Memoria libera(GB)	Azione
0	SATA	MAXTOR STM316081	Running	149.05	36.61	<input type="button" value="Formatta disco"/>

- Cliccare su **Formatta Disco**

Il seguente messaggio viene visualizzato durante la fase di formattazione

The system is formatting hard disks now. Please wait.



ATTENZIONE

Il tempo di formattazione dipende dalla dimensione dell'Hard Disk installato.


2.1 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

L'NR7401 è un registratore video digitale di rete. Permette il supporto, la visualizzazione in tempo reale e la registrazione per telecamere di rete Vivotek.

- Supporta la registrazione di un massimo di 9 canali video nei formati MPEG-4 e MJPEG.
- Permette la registrazione degli allarmi, la registrazione ad intervalli predefiniti oppure la registrazione manuale.
- Fornisce 4 porte di rete POE (Power over Ethernet 802.3af) per semplificare i cablaggi delle telecamere.
- Fornisce un'interfaccia utente di semplice utilizzo per la configurazione delle impostazioni di rete e per il controllo del movimento delle telecamere PTZ
- L'installazione di un hard disk SATA di grandi capacità (fino a 1 TB) permette la memorizzazione di video ad alta definizione (anche da telecamere megapixel) per lunghi periodi di tempo, senza preoccupazioni per la mancanza di spazio di registrazione.
- E' equipaggiato con un Gateway che permette la separazione delle telecamere di rete dalla rete dati in modo da minimizzare l'influenza della registrazione sull'occupazione di banda di rete.
- Fornisce inoltre 4 ingressi digitali e un'uscita digitale per permettere la connessione con sensori esterni di allarme
- E' disponibile una porta USB port, che può essere utilizzata per collegare dispositivi di memorizzazione esterni per il backup dei video.



2.2 HOMEPAGE




Comandi Disponibili



- **Controlla (Monitor)**
Permette la visualizzazione in tempo reale (Live) delle telecamere configurate (da 1 a 9)
- **Registrazione (History)**
Permette la ricerca e la visualizzazione dei Video Clip registrati in un periodo specifico di tempo relativi alle telecamere configurate (da 1 a 9)
- **Configurazione (Configuration)**
Permette la configurazione dei parametri dell'NVR
Consigliamo di definire sempre le password di accesso all'NVR in modo solamente gli utenti autorizzati possano configurare le impostazioni di sistema.
- **Uscita (Logout)**
Permette di uscire dalla Homepage dell'NVR
Questo pulsante è abilitato solo se è stata definita una password amministratore
- **Lingua**
Permette la selezione di una delle seguenti lingue (Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, Italiano, etc...)

Pannello di stato

Il nome utente rimane vuoto se non è stata impostata una password di accesso.



A seconda dei privilegi dell'utente la pagina di configurazione dell'NVR può risultare composta in modo differente.

2.3 CONFIGURAZIONE

Comandi disponibili

L'ambiente di configurazione è composto da diverse sottopagine:

- Dispositivo Impostazione telecamere controllate dall'NVR
- Rete Impostazione WAN
- LAN Impostazione LAN
- Elenco accessi Elenco IP autorizzati e negati
- DDNS Servizio DDNS (Dynamic DNS)
- Sicurezza Gestione utenti e privilegi
- Pianifica Fasce orarie di registrazione
- Politica registrazione Politica e tipo di registrazione
- Attivazione Evento e tipo di attivazione
- Sistema Data/ora e Server E-Mail o FTP
- Manutenzione Comandi di manutenzione sistema, Hard Disk e aggiornamento firmware
- Backup Backup pianificato o manuale
- Registro Sistema Lista operazioni eseguita dall'NVR

Dispositivo

Rete
LAN
Elenco accessi
DDNS
Sicurezza
Pianifica
Politica registrazione
Attivazione
Sistema
Manutenzione
Backup
Registro sistema

2.3.1 DISPOSITIVO

Dispositivo

Configurazione dispositivo

Seleziona dispositivo

Nome dispositivo

Nome utente

Parola d'ordine

Tipo dispositivo

Indirizzo MAC

Indirizzo IP

Porta HTTP (80, 1025-65535)

Porta RTSP (554, 1025-65535)

Questa pagina permette di aggiungere un nuovo dispositivo (telecamera o videosever) o di modificarne uno già esistente.

L'NR7401 supporta la registrazione simultanea di fino a 9 canali video.

LISTA DELLE TELECAMERE/VIDEOSEVER ATTUALMENTE SUPPORTATI

IP61X2	IP7131	IP7139	IP7251	PZ71X2	FD7141
IP61X7	IP7132	IP7142	IP7330	PZ7131	FD7160
FD61X1V	IP7133	IP7151	PT7135	PZ7132	SD7151
FD61X2V	IP7134	IP7152	PT7137	IZ7151	SD73X3
SD61X2V	IP7135	IP7130	PZ7151	FD7130	VS7100
PZ61X2	IP7137	IP7160	PZ7152	FD7131	
PZ61X4	IP7138	IP7161	PZ71X1	FD7132	

2.3.1.1. RICERCA AUTOMATICA DEI DISPOSITIVI COLLEGATI SU LAN

Quando le telecamere sono direttamente collegate sulle porte LAN dell'NVR, è possibile riconoscere i nuovi dispositivi e aggiungerli alla lista dei dispositivi da registrare procedendo nel seguente modo:

1. Selezionare **"Aggiungi nuovo"** dalla lista dei comandi
2. Cliccare su **"Avvio ricerca"**
Il risultato della ricerca verrà visualizzato nelle colonne successive.
E' possibile cliccare su **"Arresto ricerca"** quando tutti i dispositivi collegati sono mostrati nella lista.
3. Selezionare il dispositivo da aggiungere.
Modificare il nome se necessario
4. Cliccare su **"Aggiungi Dispositivi"** per confermare l'inserimento del nuovo dispositivo

2.3.1.2 RICERCA MANUALE DEI DISPOSITIVI COLLEGATI SU LAN

E' possibile eseguire la ricerca manuale delle telecamere da aggiungere alla lista dei dispositivi da registrare procedendo nel seguente modo:

1. Selezionare **"Aggiungi nuovo"** dalla lista dei comandi
2. Digitare il nome del dispositivo
3. Digitare **"Nome utente"** e **"Password"** (se il dispositivo necessita di autenticazione)
4. Selezionare il tipo di dispositivo dalla lista (vedere lista a pagina 14)
5. Digitare il Mac Address del dispositivo nel seguente formato: **xx:xx:xx:xx:xx:xx**.
(Nota bene : Il separatore tra le coppie è sempre il due punti)
6. Digitare il Port HTTP per il dispositivo (normalmente è il port 80)
7. Cliccare su **"Salva"** per confermare l'inserimento del nuovo dispositivo

Per ricercare i dispositivi connessi in rete utilizzare il configuratore "VIVOTEK Installation Wizard 2 (IW2)".

Configurazione dispositivo

Seleziona dispositivo	Aggiungi nuovo
Nome dispositivo	Corridoio
Nome utente	root
Parola d'ordine	••••
Tipo dispositivo	VIVOTEK IP7133
Indirizzo MAC	00:02:d1:07:22:33
Indirizzo IP	192.168.95.130
Porta HTTP	80 (80, 1025-65535)
Porta RTSP	(554, 1025-65535)
<div>SalvaRimuoviCollegamento al dis</div>	

2.3.1.3 PIANIFICAZIONE + POLITICA REGISTRAZIONE

Telecamere									
# 1	<table><tr><td>Nome: Terrazzo</td><td></td></tr><tr><td>Pianificazione registrazione: Sempre</td><td>Politica registrazione: Sempre</td></tr><tr><td>Compressione video: MPEG-4</td><td>Risoluzione video: 640x480</td></tr><tr><td>Accesso HTTP: video.mjpg</td><td>Accesso RTSP: live.sdp</td></tr></table>	Nome: Terrazzo		Pianificazione registrazione: Sempre	Politica registrazione: Sempre	Compressione video: MPEG-4	Risoluzione video: 640x480	Accesso HTTP: video.mjpg	Accesso RTSP: live.sdp
Nome: Terrazzo									
Pianificazione registrazione: Sempre	Politica registrazione: Sempre								
Compressione video: MPEG-4	Risoluzione video: 640x480								
Accesso HTTP: video.mjpg	Accesso RTSP: live.sdp								
<div>Salva</div>									

La configurazione iniziale per la pianificazione della registrazione è impostata su "Always" (registrazione continua).

Per modificare la modalità di registrazione fare riferimento al capitolo PIANIFICA

La configurazione iniziale la politica di registrazione è impostata su "Default".

Per modificare la politica di registrazione fare riferimento al capitolo POLITICA REGISTRAZIONE

2.3.1.4 ALLARMI + RELE' (Ritrasmette)

Allarmi			
# 1	<table><tr><td>Nome: Corridoio-di-0</td><td></td></tr></table>	Nome: Corridoio-di-0	
Nome: Corridoio-di-0			
<div>Salva</div>			
Ritrasmette			
# 1	<table><tr><td>Nome: Corridoio-do-0</td><td></td></tr></table>	Nome: Corridoio-do-0	
Nome: Corridoio-do-0			
<div>Salva</div>			

Gli allarmi fanno riferimento all'ingresso digitale del dispositivo.

I relé fanno riferimento all'uscita digitale del dispositivo

Queste due colonne non verranno mostrate quando il dispositivo connesso non è dotato di ingressi o uscite digitali (DI/DO)

2.3.2 RETE LAN

Dispositivo
Rete
LAN
Elenco accessi
DDNS
Sicurezza
Planifica
Politica registrazione
Attivazione

>LAN

LAN

Indirizzo IP 192.168.95.100
Subnet Mask 255.255.255.0

Server DHCP

Server DHCP ☒ Abilita
Indirizzo IP da cui eseguire avvio 192.168.95.190
Indirizzo IP finale 192.168.95.210

Salva

La pagina LAN permette di configurare la Rete LAN (interna) dell'NVR. E' composta da due sezioni : "LAN" e "Server DHCP."

- L'indirizzo IP di fabbrica dell'NVR è : 192.168.100.1
- L'indirizzo IP consigliato da Tecnoalarm (per essere conformi con l'impianto Videoalarm) è : **192.168.95.100**
- La Subnet Mask di fabbrica è : 255.255.255.0

LAN

Indirizzo IP 192.168.95.100
Subnet Mask 255.255.255.0

Server DHCP

Server DHCP ☒ Abilita
Indirizzo IP da cui eseguire avvio 192.168.95.190
Indirizzo IP finale 192.168.95.210

Salva

Quando le telecamere sono collegate all'NVR attraverso le porte LAN e la configurazione LAN utilizzata è quella mostrata nell'immagine sopra, il Server DHCP dell'NVR assegna automaticamente gli indirizzi IP ai dispositivi collegati nell'intervallo tra l'indirizzo 192.168.95.190 e l'indirizzo 192.168.95.210



ATTENZIONE

L'indirizzo di partenza e l'indirizzo finale impostati per il DHCP server devono appartenere alla stessa Subnet dell'indirizzo IP della LAN dell'NVR.

2.3.3 SICUREZZA

Dispositivo
Rete
LAN
Elenco accessi
DDNS
Sicurezza
Pianifica
Politica registrazione
Attivazione
Sistema
Manutenzione
Backup
Registro sistema

>Sicurezza

Password root
*Bianche password di root disabilita l'autenticazione degli utenti.
Password root
Conferma password
Salva

Gestisci Privilegio

	Operatore	Visualizzatore
Configurazione sistema	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Configurazione dispositivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controllo dal vivo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controlli di riproduzione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Salva

Gestione utente
Seleziona utente Aggiungi nuovo
Nome utente
Password utente
Conferma password utente
Privilege Amministratore

La pagina SICUREZZA permette all'amministratore (root) di abilitare la password di protezione per l'accesso all'NVR e di creare altri utenti. Ad ogni utente è possibile specificare differenti privilegi.

E' composta da tre sezioni : Password root, Gestione Privilegio, Gestione Utente.

Password Root

Prima di aggiungere nuovi utenti è necessario creare una password per l'utente amministratore (root). Per far ciò occorre:

1. Digitare una password identica nelle due caselle di testo (Password root e Conferma password).
2. Cliccare su Salva per abilitare la protezione attraverso password.
3. La finestra mostrata a destra verrà automaticamente presentata ogni volta che si vorrà accedere alla pagina Web dell'NVR. Digitare il nome utente dell'amministratore ("**root**" - l'utente root non è modificabile), digitare la password assegnata all'amministratore e cliccare su "OK per accedere alla pagina Web.
4. Il pulsante **Uscita** compare sulla Homepage subito dopo aver impostato la password amministratore

Gestione utenti

L'amministratore può aggiungere fino ad un massimo di 20 utenti. Per far ciò occorre:

1. Digitare il nome utente e la relativa password.
2. Selezionare i privilegi per l'utente (Amministratore, Operatore o Visualizzatore)
3. Cliccare su Salva per abilitare il nuovo utente

Per modificare i privilegi, la password oppure per cancellare un utente occorre:

1. Selezionare un utente attraverso il menù a tendina.
2. Eseguire le modifiche
3. Cliccare su Salva o Rimuovi per accettare le modifiche eseguite

The screenshot shows the 'Gestione utente' form with the 'Seleziona utente' dropdown menu set to 'Aggiungi nuovo'. The form includes fields for 'Nome utente', 'Password utente', and 'Conferma password utente'. The 'Privilege' dropdown menu is open, showing options: 'Amministratore' (selected), 'Operatore', and 'Visualizzatore'. There are 'Salva' and 'Rimuovi' buttons at the bottom.

The screenshot shows the 'Gestione utente' form with the 'Seleziona utente' dropdown menu open, showing a list of users: 'Bianchi' (selected), 'Aggiungi nuovo', 'Rossi', and 'Bianchi'. The 'Nome utente' field contains 'Bianchi'. The 'Privilege' dropdown menu is set to 'Visualizzatore'. There are 'Salva' and 'Rimuovi' buttons at the bottom.



NOTA

L'NR7401 permette l'accesso alla sua pagina web ad un massimo di 10 utenti simultaneamente.

Gestione privilegi

The screenshot shows the 'Gestisci Privilegio' form. It has two columns for 'Operatore' and 'Visualizzatore'. The 'Configurazione sistema' row has checkboxes for both, both of which are unchecked. The 'Configurazione dispositivo' row has a checked checkbox for 'Operatore' and an unchecked checkbox for 'Visualizzatore'. The 'Controllo dal vivo' row has a checked checkbox for 'Operatore' and an unchecked checkbox for 'Visualizzatore'. The 'Controlli di riproduzione' row has a checked checkbox for 'Operatore' and an unchecked checkbox for 'Visualizzatore'. There is a 'Salva' button at the bottom.

In questa sezione è possibile definire i privilegi per gli utenti. Selezionare l'utente quindi cliccare sulla funzione da abilitare. Cliccare su Salva per accettare le modifiche eseguite.

Privilegio	Amministratore	Operatore	Visualizzatore
Configurazione di sistema	SI	NO	NO
Configurazione dispositivi	SI	SI	NO
Controllo dal vivo (Monitor)	SI	SI	SI
Playback registrazioni	SI	SI	SI




NOTA

I privilegi Utente di un Amministratore sono sempre validi e non possono essere rimossi.

Utenti con privilegi di Operatore e Visualizzatore non hanno il permesso di accedere alle pagine di configurazione del sistema.

2.3.4 PIANIFICAZIONE REGISTRAZIONI



La pagina PIANIFICA permette all'amministratore di aggiungere o di modificare una fascia di registrazione per l'NVR.


E' possibile configurare fino a 16 fasce di registrazione su base settimanale.

La configurazione iniziale per tutti i nuovi dispositivi è con la pianificazione denominata Always (sempre). Ogni volta che viene inserito un nuovo dispositivo di rete questo verrà abilitato a registrare in continuo.

INSERIMENTO NUOVA FASCIA DI REGISTRAZIONE


Per aggiungere una nuova fascia di registrazione procedere come di seguito:

1. Inserire un nome per descrivere la nuova fascia
2. Selezionare giorno e ora : minuto di inizio della fascia di registrazione (formato ora a 24 ore)
3. Cliccare su Aggiungi per Applicare le modifiche
La nuova pianificazione verrà visualizzata
4. E' possibile aggiungere più periodi orari sulla stessa fascia
Es. Pianificazione registrazione dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 12:00



La nuova pianificazione registrazione (Mattino) verrà mostrata all'interno della Configurazione dispositivi (telecamere)

Selezionare **"Dispositivo"** sul Menu , quindi selezionare la pianificazione **"Mattino"** come nuova pianificazione di registrazione. La nuova pianificazione di registrazione comparirà anche all'interno della finestra di "Attivazione".



Selezionare **"Attivazione"** sul Menu , quindi selezionare la pianificazione "Mattino" come nuova pianificazione di Attivazione.

ALTRICOMANDI

● Cancellazione pianificazione

Per cancellare una pianificazione di registrazione occorre selezionarla dal menu a tendina e cliccare sul tasto **"Rimuovi"**

● Cancellazione periodo orario

Per cancellare un periodo orario occorre selezionare la pianificazione dal menu a tendina e cliccare sul tasto **"Elimina"**

I periodi orari vengono cancellati uno alla volta partendo dal primo (nell'esempio mostrato nell'immagine sopra al primo click sul tasto Elimina verrà cancellato il periodo orario **"Lunedì dalle 9:00 alle 12:00"**, al secondo click il periodo orario **"Martedì dalle 9:00 alle 12:00"** e così via.

2.3.5 POLITICA DI REGISTRAZIONE

Dispositivo
Rete
LAN
Elenco accessi
DDNS
Sicurezza
Pianifica
Politica registrazione
Attivazione
Sistema
Manutenzione
Backup
Registro sistema

>Politica registrazione

Politica registrazione

Seleziona politica: Sempre

Nome: Sempre

Salva registrazione pianificata: 30 giorni

Salva registrazione movimento: 30 giorni

Orario pre movimento: 0 Secondi

Orario post movimento: 30 Secondi

Salva registrazione allarme: 1 ora

Orario pre allarme: 0 Secondi

Orario post allarme: 30 Secondi

Salva registrazione manuale: 1 ora

Tipo registrazione

☐ Disabilita

☐ Modalità evento

☒ Modalità continua

☐ Attivato da movimento

☐ Allarme attivato

La pagina **POLITICA DI REGISTRAZIONE** permette all'amministratore di impostare differenti politiche di registrazione a seconda del dispositivo collegato.

E' possibile configurare fino a 4 politiche di registrazione.

La configurazione iniziale per tutti i dispositivi collegati all'NVR è con la pianificazione di registrazione Always (Sempre), con la registrazione continua (Modalità Continua) e con la politica di registrazione Default (salvataggio della registrazione per 1 ora).

Per ogni nuovo dispositivo connesso all'NVR la registrazione viene avviata immediatamente, ma il salvataggio dei video avviene per solo 1 ora.

Se si vuole aumentare il periodo di salvataggio occorre modificare l'impostazione.

I video registrati sono visualizzabili nel Menu REGISTRAZIONE

Esempio: L'amministratore aggiunge una telecamera modelli FD7131 sull'NVR

Le immagini seguenti mostrano le impostazioni di fabbrica.

Telecamere

Nome: FD7131

Pianificazione registrazione: Always

Politica registrazione: Default

#1

Compressione video: MPEG-4

Risoluzione video: 640x480

Compressione audio: GSM-AMR

Bitrate audio: 12.20Kbps

Accesso HTTP: video.mjpg

Accesso RTSP: live.sdp

Salva

Configurazione iniziale dispositivi

Politica registrazione

Seleziona politica: Default

Nome: Default

Salva registrazione pianificata: 1 ora

Salva registrazione movimento: 1 ora

Tipo registrazione

☐ Disabilita


☐ Modalità evento

☒ Modalità continua

☐ Attivato da movimento

☐ Allarme attivato

Configurazione iniziale politica di registrazione

2010/03/29 14:00:01	2010/03/29 14:17:05	41342	Pianifica	
2010/03/29 14:17:05	2010/03/29 14:34:08	39707	Pianifica	
2010/03/29 14:34:09	2010/03/29 14:51:12	39888	Pianifica	
2010/03/29 14:51:13	2010/03/29 15:00:01	22336	Pianifica	
2010/03/29 15:00:01	2010/03/29 15:08:29	20547	Pianifica	

Registrazione Video iniziale (sono memorizzati video clip di max. 1 ora)

Quando il periodo di registrazione supera 1 ora il primo Video Clip viene cancellato. Per prolungare il periodo occorre modificare il parametro "Salva registrazione pianificata"

POLITICA DI REGISTRAZIONE

La pagina **POLITICA DI REGISTRAZIONE** permette all'amministratore di impostare/modificare le politiche di registrazione a seconda del dispositivo collegato. E' possibile impostare fino a 4 politiche differenti

Parametri configurabili

- Selezione politica
Menù a tendina con la lista delle politiche memorizzate
"Aggiungi Nuovo" per inserire una nuova politica
- Nome - Nome da associare alla nuova politica WAN
- Salva registrazione pianificata
Menù a tendina per la selezione del periodo di tempo di memorizzazione delle Video Clip (1 ora, 1 giorno, 1 settimana, 2 settimane, 30 giorni o 90 giorni)
- Salva registrazione movimento (Motion Detection)
Menù a tendina per la selezione del periodo di tempo di memorizzazione delle Video Clip per motion detection
(1 ora, 1 giorno, 1 settimana, 2 settimane, 30 giorni o 90 giorni)
- Orario pre-movimento
Menù a tendina per la selezione del tempo di registrazione prima del motion detection (0 secondi, 10 secondi, 30 secondi, 1 minuto, o 5 minuti)
- Orario post-movimento
Menù a tendina per la selezione del tempo di registrazione dopo il motion detection (0 secondi, 10 secondi, 30 secondi, 1 minuto, o 5 minuti)
- Salva registrazione allarme
Menù a tendina per la selezione del periodo di tempo di memorizzazione delle registrazioni per allarme (come Motion Detection)
- Orario pre-allarme
Menù a tendina per la selezione del tempo di registrazione prima dell'allarme (come Motion Detection)
- Orario post-allarme
Menù a tendina per la selezione del tempo di registrazione dopo l'allarme (come Motion Detection)
- Salva registrazione manuale
Menù a tendina per la selezione del periodo di tempo di memorizzazione delle registrazioni manuali
(1 ora, 1 giorno, 1 settimana, 2 settimane, 30 giorni o 90 giorni)

Tipo di registrazione

Parametri configurabili

- Disabilita
- Modalità evento:
Attivato da movimento
Allarme attivato
- Modalità continua

Registrazione disabilitata

La registrazione è attivata quando viene rilevata una condizione di Motion Detection o di Allarme
Registrazione Video Clip all'interno del periodo pianificato

Cliccare su **"Salva"** per confermare l'inserimento della nuova politica di registrazione

Politica registrazione

Seleziona politica	<div>Sempre</div>
Nome	<div>Sempre</div>
Salva registrazione pianificata	<div>30 giorni</div>
Salva registrazione movimento	<div>30 giorni</div>
Orario pre movimento	<div>0 Secondi</div>
Orario post movimento	<div>30 Secondi</div>
Salva registrazione allarme	<div>1 ora</div>
Orario pre allarme	<div>0 Secondi</div>
Orario post allarme	<div>30 Secondi</div>
Salva registrazione manuale	<div>1 ora</div>

Tipo registrazione

☐ Disabilita

☐ Modalità evento

☐ Attivato da movimento

☐ Allarme attivato

☒ Modalità continua

Salva

Rimuovi

La nuova politica di registrazione (Sempre) verrà mostrata all'interno della Configurazione dispositivi (telecamere)


Selezionare **"Dispositivo"** sul Menu, quindi selezionare la politica **"Sempre"** come nuova politica di registrazione.

Telecamere

#1	Nome: <div>Terrazzo</div>	Pianificazione registrazione: <div>Mattino</div>	Politica registrazione: <div>Sempre</div>	<div>Salva</div>
	Compressione video: <div>MPEG-4</div>	Risoluzione video: <div>640</div>	<div>Default</div>	
	Accesso HTTP: <div>video.mjpg</div>	Accesso RTSP: <div>live.sdp</div>	<div>Sempre</div>	

2.3.6 ATTIVAZIONE (TRIGGER)

Questo ambiente consente all'amministratore di configurare l'NVR in modo da reagire a particolari eventi di attivazione. Una reazione può avvenire per esempio a seguito della rilevazione di un evento di Motion Detection di una telecamera. In tal caso l'NVR può inviare l'immagine a seguito dell'evento a un server FTP server o a un indirizzo e-mail predefinito. E' possibile configurare fino a 16 eventi di attivazione.



Nell'immagine sopra viene mostrato come una Attivazione (trigger) può essere scatenata da diversi motivi (perdita di un dispositivo, motion detection, allarme da un dispositivo esterno, etc.). Quando è stata rilevata l'attivazione è possibile specificare che tipo di azione deve essere eseguita (invio di Snapshots (.jpg) o di documento di testo verso un indirizzo e-mail o un server FTP predefinito).

ATTIVAZIONE

Dispositivo

Rete

LAN

Elenco accessi

DDNS

Sicurezza

Planifica

Politica registrazione

Attivazione

Sistema

Manutenzione

Backup

Registro sistema

Attivazione

Configurazione attivazione

Seleziona attivazioneMotion_FD7131

NomeMotion_FD7131

PianificaAlways

Evento di attivazione

☐ Telecamera disconnessa

FD7131

☒ Movimento telecamera attivo

FD7131

☐ Movimento telecamera disattivo

FD7131

☐ Video telecamera perso attivo

PTZ_VS7100

☐ Video telecamera perso disattivo

PTZ_VS7100

☐ Allarme attivo

di0

☐ Allarme disattivo

di0

Azione trigger

☒ Notifica e-mail

☐ Notifica FTP

☐ Attiva ritrasmissione

do0

☐ Disattiva ritrasmissione

do0

Parametri configurabili

Configurazione attivazione

- Seleziona attivazione Menù a tendina con la lista delle attivazioni memorizzate
"Aggiungi Nuovo" per inserire una nuova attivazione
- Nome - Nome da associare alla nuova attivazione
- Pianifica - per definire quando l'attivazione deve essere permessa (Sempre, Mai, oppure una delle altre pianificazioni definite)

Configurazione attivazione	
Seleziona attivazione	Motion_FD7131
Nome	Motion_FD7131
Pianifica	Always

Evento di attivazione (da telecamere collegate)

Gli eventi possibili sono:

- Telecamera disconnessa
La telecamera specificata non è più connessa all'NVR
- Movimento Telecamera attivo
E' stata rilevata la condizione di Motion detection su dispositivo specificato
- Movimento Telecamera disattivo
E' terminata la condizione di Motion detection su dispositivo specificato
- Video Telecamera perso attivo (solo per Video server VS7100)
E' stata rilevata la condizione di perdita Streaming sul dispositivo specificato
- Video Telecamera perso disattivo (solo per Video server VS7100)
E' terminata la condizione di perdita Streaming sul dispositivo specificato
- Allarme attivo (allarme su Input Digitale Esterno)
E' stata rilevata la condizione di allarme sull'ingresso digitale del dispositivo specificato (ingressi telecamere collegate. Solo per i dispositivi con Input Digitale)
- Allarme disattivo (allarme su Input Digitale Esterno)
E' terminata la condizione di allarme sull'ingresso digitale (Ingressi telecamere collegate. Solo per i dispositivi con Input Digitale)

Evento di attivazione	
<input type="radio"/> Telecamera disconnessa	FD7131
<input checked="" type="radio"/> Movimento telecamera attivo	FD7131
<input type="radio"/> Movimento telecamera disattivo	FD7131
<input type="radio"/> Video telecamera perso attivo	PTZ_VS7100
<input type="radio"/> Video telecamera perso disattivo	PTZ_VS7100
<input type="radio"/> Allarme attivo	di0
<input type="radio"/> Allarme disattivo	di0

Evento di attivazione (da NVR)

- Allarme attivo (allarme su Input Digitale Esterno di0 - di3 dell'NVR)
E' stata rilevata la condizione di allarme sull'ingresso digitale specificato
- Allarme disattivo (allarme su Input Digitale Esterno di0 - di3 dell'NVR)
E' terminata la condizione di allarme sull'ingresso digitale specificato

Azione Trigger (Sistema)

Azioni attivate quando viene rilevata una condizione di trigger

In ambiente Sistema è possibile configurare le impostazioni per gli account E-Mail e per il Server FTP

- Notifica E-mail
Invia un immagine all'indirizzo e-mail predefinito
- Notifica FTP
Invia un immagine all'indirizzo del Server FTP predefinito

Azione trigger	
<input checked="" type="radio"/> Notifica e-mail	
<input type="radio"/> Notifica FTP	
<input type="radio"/> Attiva ritrasmissione	do0
<input type="radio"/> Disattiva ritrasmissione	do0

Azione Trigger (Dispositivi collegati)

Azioni attivate sui dispositivi collegati quando viene rilevata una condizione di trigger

- Attivazione relé - Output digitale (Attiva ritrasmissione)
Attiva l'uscita relé sul dispositivo collegato (solo per dispositivi con Output Digitale)
- Disattivazione relé - Output digitale (Disattiva ritrasmissione)
Disattiva l'uscita relé sul dispositivo collegato (solo per dispositivi con Output Digitale)

Azione Trigger (NVR)

Azioni attivate sui dispositivi collegati quando viene rilevata una condizione di trigger

- Attivazione relé - Output digitale (Attiva ritrasmissione)
Attiva l'uscita relé **do0** dell'NVR
- Disattivazione relé - Output digitale (Disattiva ritrasmissione)
Disattiva l'uscita relé **do0** dell'NVR

2.3.7 SISTEMA

Dispositivo
Rete
LAN
Elenco accessi
DDNS
Sicurezza
Pianifica
Politica registrazione
Attivazione
Sistema
Manutenzione
Backup
Registro sistema

>Sistema

Sistema

Nome host

Ora del sistema

☒ Mantieni data e l'ora correnti 2010/04/02 16:27:58

☐ Sync con il tempo 2010/04/02 16:39:15

☐ Manuale [yyyy/mm/dd] [hh:mm:ss]

☐ Automatico

Server e-mail

E-mail attiva ☒ Abilita

Server e-mail

porta

Nome utente

Parola d'ordine

Indirizzo mittente e-mail

Indirizzo destinatario e-mail

Questo ambiente consente di configurare le opzioni di Sistema dell'NVR.

Parametri configurabili

Sistema

- Nome host Nome da assegnare all'NVR

Ora del Sistema

La data e ora di sistema verranno visualizzate nella parte superiore della pagina Web.
Le opzioni disponibili sono le seguenti:

Ora del sistema

☒ Mantieni data e l'ora correnti 2010/04/02 16:27:58

☐ Sync con il tempo 2010/04/02 16:39:15

☐ Manuale [yyyy/mm/dd] [hh:mm:ss]

☐ Automatico

- Mantieni data e ora correnti
Viene mantenuta la data e ora visualizzata
La data e ora viene mantenuta anche quando l'NVR viene spento
- Sync con il tempo
Sincronizza la data e ora dell'NVR con quella del computer.
- Manuale
Per inserire manualmente data e ora nel formato [aaaa/mm/gg] e [hh:mm:ss].
- Automatico
Il protocollo data e ora di rete permette di sincronizzare data e ora controllando periodicamente un server NTP.
Occorre assegnare l'indirizzo IP oppure il nome dominio del server NTP.

Server e-mail

Server e-mail

E-mail attiva ☒ Abilita

Server e-mail 192.168.105.4

porta 25

Nome utente grossi

Parola d'ordine ••••••

Indirizzo mittente e-mail NVR@tecnoalarm.com

Indirizzo destinatario e-mail mario.rossi@tecnoalarm.com

Salva Invia e-mail di prova

Le opzioni disponibili sono le seguenti:

- E-Mail attiva Per attivare la funzione Server E-mail
- Server e-mail Nome o indirizzo IP da associare al Server per l'invio delle e-mail (es. out.alice.it oppure per esempio : 192.168.105.4)
- Porta Porta per l'invio delle e-mail (Porta standard = 25)
- Nome utente Nome utente per accedere all'account per la spedizione delle e-mail (es. mrossi)
- Parola utente Password per accedere all'account per la spedizione delle e-mail (es. tecno2010)
- Indirizzo mittente Indirizzo e-mail dell'NVR che esegue la spedizione (es. NVR@tecnoalarm.com)
- Indirizzo destinatario Indirizzo e-mail a cui verrà spedita la segnalazione (es. mario.rossi@tecnoalarm.com)

Comandi Disponibili

- Salva Per salvare la configurazione del server E-mail
- Invia e-mail di prova Per verificare il funzionamento dell'account E-mail

Server FTP

Le opzioni disponibili sono le seguenti:

Server FTP

FTP attivo ☐ Abilita

Server FTP

porta 21

Nome utente

Parola d'ordine

Cartella

Salva Invia FTP di prova

- FTP attivo Per attivare la funzione Server FTP
- Server FTP Nome o indirizzo IP da associare al Server FTP (esempio : 192.168.105.151 oppure ftp://tecnoalarm.com)
- Porta Porta FTP (Porta standard = 21)
- Nome utente Nome utente per accedere all'account FTP
- Parola utente Password per accedere all'account FTP
- Cartella Cartella di destinazione (deve essere già esistente) dove il Server FTP invierà la segnalazione

Comandi Disponibili

- Salva
- Invia e-mail di prova

Per salvare la configurazione del server E-mail
Per verificare il funzionamento dell'account E-mail

Ingressi

Ingressi	
#1	Nome: <input type="text" value="di0"/>
#2	Nome: <input type="text" value="di1"/>
#3	Nome: <input type="text" value="di2"/>
#4	Nome: <input type="text" value="di3"/>
<input type="button" value="Salva"/>	

Questo ambiente permette di modificare il nome degli ingressi digitali esterni dell'NVR (da ingresso digitale 1 - di0 fino all'ingresso digitale 4 - di3).

Comandi Disponibili

- Salva

Per salvare i nomi assegnati agli ingressi digitali

Uscite

Uscite	
#1	Nome: <input type="text" value="do0"/>
<input type="button" value="Salva"/>	

Questo ambiente permette di modificare il nome dell'uscita digitale esterna dell'NVR.

Comandi Disponibili

- Salva

Per salvare il nome assegnato all'uscita digitale

2.3.8 MANUTENZIONE

Dispositivo

Rete

LAN

Elenco accessi

DDNS

Sicurezza

Pianifica

Politica registrazione

Attivazione

Sistema

Manutenzione

Backup

Registrazione

Manutenzione

Sistema

Riavvia

Ripristina predefiniti tranne impostazioni di rete

Ripristina predefiniti di fabbrica

Dischi rigidi

ID	Tipo	Modello	Stato	Dimensione totale(GB)	Memoria libera(GB)	
0	SATA	MAXTOR STM316081	Running	149.05	36.61	

Firmware

Versione corrente 1.0.702VT

Ora rilascio 06/23/2009 18:24:49

Carica firmware

Sistema

- **Riavvia**
Permette di spegnere e riaccendere l'NVR.
Sono necessari da uno a due minuti per completare il processo.
Se dopo il riavvio la connessione non viene ottenuta automaticamente occorre digitare l'indirizzo IP dell'NVR nella barra degli indirizzi del browser internet.
- **Ripristina predefiniti tranne impostazioni di rete**
Permette di ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'NVR mantenendo le impostazioni di rete (LAN / WAN e nome Host)
- **Ripristina predefiniti di fabbrica**
Permette di ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'NVR



ATTENZIONE

Tutti i dispositivi appresi e tutte le programmazioni eseguite verranno cancellate.
I dati registrati verranno mantenuti nella pagina **"Registrazione"**

Il seguente messaggio viene visualizzato durante la fase di riavvio

The system is restarting now. Please wait.

Dischi rigidi

Dischi rigidi						
ID	Tipo	Modello	Stato	Dimensione totale(GB)	Memoria libera(GB)	Azione
0	SATA	MAXTOR STM316081	Running	149.05	36.61	<input type="button" value="Formatta disco"/>

Questo ambiente mostra le informazioni relative all'Hard Disk installato sull'NVR.
Alla prima installazione dell'Hard Disk occorre eseguire l'operazione di formattazione prima di avviare la registrazione.
L'operazione di formattazione può essere utilizzata per cancellare tutti i dati registrati sull'Hard Disk

Il seguente messaggio viene visualizzato durante la fase di formattazione

The system is formatting hard disks now. Please wait.



Firmware

Firmware	
Versione corrente	1.0.702VT
Ora rilascio	06/23/2009 18:24:49
Carica firmware	<input type="text"/> <input type="button" value="Sfoglia..."/> <input type="button" value="Aggiorna"/>

Questo ambiente permette di eseguire l'aggiornamento del firmware dell'NVR.

Per far ciò occorre :

- Collegarsi al sito internet della VIVOTEK : www.vivotek.com
- Scaricare il nuovo firmware per l'NVR (in formato **.upt**)
- Selezionare il nuovo firmware appena scaricato utilizzando il tasto Sfoglia
- Cliccare sul tasto **"Aggiorna"** per avviare la procedura
Sono necessari circa 5 minuti per completare il processo.

L'NVR inizia la fase di aggiornamento. Al termine viene automaticamente riavviato.



ATTENZIONE

Non bisogna mai spegnere l'NVR durante la fase di aggiornamento del Firmware

2.3.9 BACKUP

Dispositivo
Rete
LAN
Elenco accessi
DDNS
Sicurezza
Pianifica
Politica registrazione
Attivazione
Sistema
Manutenzione
Backup
Registro sistema

>Backup


Backup pianificato

Backup attivato ☐ Abilita
Registrazione backup pianificato ☐ Abilita
Registrazione backup movimento ☐ Abilita
Registrazione allarme backup ☐ Abilita
Registrazione backup manuale ☐ Abilita
Ora backup Mai 02:00
Salva

Backup manuale

Registrazione backup pianificato ☐ Abilita
Registrazione backup movimento ☐ Abilita
Registrazione allarme backup ☐ Abilita
Registrazione backup manuale ☐ Abilita
Seleziona ora Oggi
Backup

Questo ambiente permette di creare un backup dei dati registrati su un dispositivo USB (Chiave o Hard Disk) collegato sulla porta USB esterna.
Il dispositivo USB per poter essere utilizzato deve essere formattato prima dell'uso.



ID	Tipo	Modello	Stato	Dimensione totale(GB)	Memoria libera(GB)	Azione
0	SATA	MAXTOR STM316081	In esecuzione	149.05	53.59	Formatta disco
1	USB	USB Flash Drive	In esecuzione	7.53	7.29	Formatta disco Espelli



ATTENZIONE

L'inserimento del nuovo dispositivo USB viene visualizzato nella pagina di **Manutenzione** relativa ai **Dischi Rigidi**.
Il dispositivo può essere formattato in ambiente Manutenzione.
Al termine delle operazioni di Backup è necessario cliccare sul tasto **Espelli** prima di rimuovere il dispositivo.

Backup pianificato

Permette di selezionare il tipo di dati che si intendono backuppare.

Selezionare una o più voci da abilitare, quindi selezionare il giorno-ora in cui eseguire il Backup.

Cliccare su **Salva** per confermare e avviare il Backup

Backup pianificato

Backup attivato	<input checked="" type="checkbox"/> Abilita
Registrazione backup pianificato	<input checked="" type="checkbox"/> Abilita
Registrazione backup movimento	<input type="checkbox"/> Abilita
Registrazione allarme backup	<input type="checkbox"/> Abilita
Registrazione backup manuale	<input type="checkbox"/> Abilita
Ora backup	Domenica 02:00

Mai
Ieri
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì

Salva

Backup Manuale

Permette di selezionare il tipo di dati da backuppare in un determinato periodo di tempo.

Selezionare una o più voci da abilitare, quindi selezionare il periodo di tempo di cui si vuole eseguire il Backup (oggi, ultimi 3 giorni, questa settimana, tutto).
Cliccare su **Backup** per confermare e avviare l'operazione

Backup manuale

Registrazione backup pianificato	<input checked="" type="checkbox"/> Abilita
Registrazione backup movimento	<input checked="" type="checkbox"/> Abilita
Registrazione allarme backup	<input type="checkbox"/> Abilita
Registrazione backup manuale	<input type="checkbox"/> Abilita
Seleziona ora	Oggi

Oggi
Ultimi 3 giorni
Questa settimana
Tutto

Backup

2.4 CONTROLLA (MONITOR)


Questo ambiente permette di visualizzare in tempo reale i dispositivi connessi all'NVR
Visualizzazione LIVE



- 1) Disposizioni predefinite telecamere (da 1 a 9)
- 2) Barra tempo (permette la visualizzazione degli ultimi 80 secondi di registrazione)
- 3) Pannello di controllo degli Ingressi digitali
- 4) Controllo dal vivo (per telecamere PTZ)
- 5) Visualizzazione dal vivo della telecamera selezionata
- 6) Selezione telecamera
- 7) Visualizzazione dal Vivo (Live)

Visualizzazione Playback (ultimi 80 secondi)

Cliccare sulla barra Tempi per accedere alla modalità Playback. In modalità Playback è possibile visualizzare gli ultimi 80 secondi registrati dalla telecamera selezionata.




- 1) Barra tempo (permette la visualizzazione degli ultimi 80 secondi di registrazione)
- 2) Comandi per il controllo della riproduzione (Playback)
- 3) Visualizzazione Playback
- 4) Velocità di riproduzione

FUNZIONI DISPONIBILI

Layouts

(Disposizioni predefinite telecamere)

Cliccare su una delle configurazioni per cambiare la modalità di visualizzazione




La seguente immagine è un esempio di un layout 2x2.



Ad ogni cella è possibile associare una differente telecamera utilizzando il menù a tendina

Barra tempo



E' possibile visualizzare gli ultimi 80 secondi.
La linea Blu indica l'istante visualizzato

Ingressi/Uscite Digitali

I/O digitale				
Ingressi	<input type="button" value="Off"/>	<input type="button" value="Off"/>	<input type="button" value="Off"/>	<input type="button" value="Off"/>
Uscite	<input type="button" value="On"/>	<input type="button" value="Off"/>		

Stato ingressi digitali

Controllo uscita digitale

La riga in alto mostra lo stato degli ingressi digitali esterni dell'NVR.

La riga in basso permette di attivare/disattivare manualmente l'uscita digitale dell'NVR

Controlli di riproduzione

Il pannello viene abilitato quando sono selezionate telecamere PTZ o Speed Dome.

Controllo dal vivo	
<input type="button" value="Home"/>	<input type="button" value="Alto"/>
<input type="button" value="Sinistra"/>	<input type="button" value="Destra"/>
	<input type="button" value="Basso"/>
<input type="button" value="Ridurre"/>	<input type="button" value="Zoom"/>
<input type="button" value="Ingrandire"/>	
<input type="button" value="Pulsante registrazione manuale"/>	<input type="button" value="Tipo di registrazione"/>
Registrazione	<input checked="" type="checkbox"/> Pianifica
Velocità fotogramma	4.93 fps
Bitrate	214.62 kbps
Motion	<input type="button" value="Off"/>
Allarme	<input type="button" value="Off"/>
Ritrasmissione	<input type="button" value="On"/> <input type="button" value="Off"/>

Stato finestre motion detection

Stato ingresso digitale del dispositivo collegato

Controllo uscita digitale del dispositivo collegato

Tipo di registrazione : Dipende dalla Politica di Registrazione impostata

Pulsante di registrazione manuale: Cliccando sul pulsante Registrazione Manuale il tipo di registrazione passa alla modalità Registrazione Manuale.

Per interrompere la registrazione manuale cliccare nuovamente sullo stesso pulsante.

Registrazione	<input checked="" type="checkbox"/> Pianifica
Velocità fotogramma	4.93 fps
Bitrate	214.62 kbps
Motion	<input type="button" value="Off"/>
Allarme	<input type="button" value="Off"/>
Ritrasmissione	<input type="button" value="On"/> <input type="button" value="Off"/>

Registrazione pianificata

Registrazione	<input checked="" type="checkbox"/> Manuale
Velocità fotogramma	4.97 fps
Bitrate	180.77 kbps
Motion	<input type="button" value="Off"/>
Allarme	<input type="button" value="Off"/>
Ritrasmissione	<input type="button" value="On"/> <input type="button" value="Off"/>

Registrazione manuale

Pulsanti riproduzione (PLAYBACK)

Sono disponibili 8 pulsanti per il controllo del Playback (ultimi 80 secondi)



Play: Per avviare o far ripartire il Playback a velocità normale



Pausa: Per mettere in pausa il Playback.
Cliccare una seconda volta per avanzare di un fotogramma



Stop: Per fermare il Playback



Live: Per tornare alla visualizzazione in tempo reale



Rewind: Per tornare indietro.
Cliccare ancora per aumentare la velocità (-4x, -16x, -64x).



Precedente: Durante il Playback cliccare su questo pulsante per passare al precedente blocco di 80 secondi di registrazione
In modalità Pausa permette di passare al fotogramma precedente



Successivo : Durante il Playback cliccare su questo pulsante per passare al successivo blocco di 80 secondi di registrazione
In modalità Pausa permette di passare al fotogramma successivo



Forward: Per andare avanti
Cliccare ancora per aumentare la velocità (4x, 16x, 64x).


Visualizzazione della rilevazione di un evento



Quando è stato impostato un evento per una specifica telecamera, e l'evento viene rilevato, nell'angolo in alto a destra dello schermo viene visualizzato un punto esclamativo lampeggiante.

2.5 REGISTRAZIONE (HISTORY)

Questo ambiente fornisce un'interfaccia per la navigazione temporale che permette la visualizzazione delle Video Clip memorizzate dall'NVR



Pannello di controllo

- a) Selezione telecamera + periodo da visualizzare
- b) Barra tempo
- c) Video clip memorizzate per la telecamera selezionata
- d) Finestra visualizzazione video clip selezionata
- e) Pulsanti di riproduzione (Playback)
- f) Tipo di registrazione

Selezione telecamera + periodo da visualizzare



Selezione disco rigido

Selezionare il dispositivo di memorizzazione dal quale si vogliono prelevare i video-clip. Attraverso il menù a tendina è possibile selezionare l'eventuale hard disk esterno o la chiave USB collegate esternamente.

Selezione telecamera

Selezionare la telecamera di cui si vogliono visualizzare i video-clip registrati.

Selezione ora

Selezionare il periodo di tempo (ora, giorno, settimana o mese) di cui si vuole vedere la registrazione.

Ora inizio: Ora di inizio del periodo di tempo selezionato
 Ora fine: Ora di fine del periodo di tempo selezionato
 Corrente: Pulsante per selezionare il periodo di tempo corrente (ora, giorno, settimana o mese corrente).
 Prec: Pulsante per selezionare il periodo di tempo immediatamente precedente (ora, giorno, settimana o mese precedente).
 Avanti: Pulsante per selezionare il periodo di tempo immediatamente successivo (ora, giorno, settimana o mese successivo).
 Vai a: Pulsante per inserire manualmente il periodo di tempo (ora, giorno, settimana o mese selezionato).

Barra tempo

Le video clip registrate durante il periodo selezionato vengono mostrate sulla barra tempo e vengono elencate nella finestra delle video clip memorizzate.

Nell'immagine sotto sono mostrate tutte le video clip registrate in modalità pianificata (barra gialla). La riga nera rappresenta il tempo corrente (adesso).

Barra tempo			
Orario inizio		Registrazione pianificata	Registrazione
2010/04/23 00:00:02	2010/04/23 00:00:02	4542	Pianifica
2010/04/23 00:00:02	2010/04/23 00:17:06	39145	Pianifica
2010/04/23 00:17:06	2010/04/23 00:34:09	39144	Pianifica
2010/04/23 00:34:10	2010/04/23 00:51:13	39163	Pianifica



ATTENZIONE

Come impostazione iniziale la registrazione delle Video Clip viene eseguita per la durata di un'ora. Al termine dell'ora la nuova Video Clip cancella e sostituisce la precedente.

Per maggiori informazioni fare riferimento al paragrafo 7.4 - Politica di registrazione



L'ultimo Video Clip - Ancora in fase di registrazione



Il Video Clip contiene registrazione Audio.



Proteggi

Per proteggere un Video Clip dalla cancellazione all'arrivo di un nuovo video. Selezionare il Video Clip da proteggere e cliccare sul tasto Proteggi. Verrà visualizzata un'icona a forma di lucchetto per il Video Clip protetto.

2010/04/26 01:17:07	2010/04/26 01:34:10	38189	Pianifica	
---------------------	---------------------	-------	-----------	--



Non protetto

Per sprotteggere un Video Clip protetto. Selezionare il Video Clip da sprotteggere e cliccare sul tasto Non protetto




Elimina

Per eliminare volontariamente un Video Clip dalla lista



Scarica


Per esportare un Video Clip in formato AVI dall'NVR al Computer



Aggiorna

Per aggiornare la visualizzazione sul display

Tipo di registrazione




Empty	Cache	Scheduled	Motion	Alarm	Manual
-------	-------	-----------	--------	-------	--------

Empty	Barra grigia : Nessuna registrazione
Cache	Barra verde Registrazioni temporanee (preparazione per pre/post-motion or pre/post-allarme)
Scheduled	Barra gialla Pianificato. Registrazione eseguita secondo pianificazione
Motion	Barra arancio Registrazione a seguito della rilevazione di un Motion Detection su una telecamera collegata all'NVR.
Alarm	Barra rossa Registrazione a seguito della rilevazione di un'allarme (attivazione dell'ingresso digitale su una telecamera collegata all'NVR oppure su ingresso digitale dell'NVR).
Manual	Barra blu Registrazione video manuale (a seguito di una attivazione volontaria dell'utente)

2.5.1 VISUALIZZAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

E' possibile visualizzare le registrazioni nei seguenti modi:


1. Selezionare la telecamera da visualizzare quindi cliccare sulla posizione desiderata all'interno della barra tempi




The screenshot shows the NVR interface with the 'TERRAZZO' camera selected. The 'Barra tempi' (Timeline) is visible, showing a list of recordings. A red box highlights the 'Posizione desiderata' (Desired position) and the 'Barra tempi' (Timeline).

Orario inizio	Orario fine	Dimensione(KB)	Registrazione
2010/04/26 00:17:07	2010/04/26 00:34:11	37225	Pianifica
2010/04/26 00:34:11	2010/04/26 00:51:15	37634	Pianifica
2010/04/26 00:51:15	2010/04/26 01:00:03	19524	Pianifica
2010/04/26 01:00:03	2010/04/26 01:17:07	30160	Pianifica
2010/04/26 01:17:07	2010/04/26 01:34:10	38189	Pianifica
2010/04/26 01:34:10	2010/04/26 01:51:14	38088	Pianifica
2010/04/26 01:51:14	2010/04/26 02:17:03	38261	Pianifica
2010/04/26 02:17:03	2010/04/26 02:34:08	38376	Pianifica
2010/04/26 02:34:08	2010/04/26 02:51:11	38642	Pianifica
2010/04/26 02:51:11	2010/04/26 02:59:59	19039	Pianifica

2. Selezionare la telecamera da visualizzare quindi cliccare su una specifica Video Clip tra quelle presenti nella lista

Cliccare sul tasto  (PLAY) pannello di controllo del Playback



2010/04/26 08:34:08	2010/04/26 08:51:12	30113	Planifica
2010/04/26 08:51:12	2010/04/26 09:00:00	15123	Planifica
2010/04/26 09:00:00	2010/04/26 09:17:03	28488	Planifica
2010/04/26 09:17:04	2010/04/26 09:34:07	28045	Planifica
2010/04/26 09:34:08	2010/04/26 09:51:12	27396	Planifica
2010/04/26 09:51:12	2010/04/26 10:00:00	14314	Planifica
2010/04/26 10:00:00	2010/04/26 10:06:06	12847	Planifica
2010/04/26 10:06:06	2010/04/26 10:09:57	828	Planifica
2010/04/26 10:09:57	2010/04/26 10:10:21	654	Manuale
2010/04/26 10:10:21	2010/04/26 10:27:24	27630	Planifica
2010/04/26 10:27:25	2010/04/26 10:44:29	27611	Planifica
2010/04/26 10:44:29	2010/04/26 11:01:32	27721	Planifica
2010/04/26 11:01:33	2010/04/26 11:09:26	12465	Planifica

FINESTRA VISUALIZZAZIONE VIDEO CLIP

In questa finestra vengono visualizzati i Video Clip registrati.

Quando non è stato selezionato alcun Video Clip la finestra sarà quella mostrata in fig. A.

Quando è stato selezionato un Video Clip da visualizzare la finestra di visualizzazione si presenterà come in figura B.



Figura A



Figura B



Cliccando sul tasto (LIVE) del pannello di controllo la finestra di commuterà sulla visualizzazione in tempo reale



Cliccando sul tasto (PAUSA) del pannello di controllo la finestra mostrerà l'immagine in pausa

Pulsanti riproduzione (PLAYBACK)

Sono disponibili 8 pulsanti per il controllo del Playback (ultimi 80 secondi)



Play: Per avviare o far ripartire il Playback a velocità normale



Pausa: Per mettere in pausa il Playback.
Cliccare una seconda volta per avanzare di un fotogramma



Stop: Per fermare il Playback



Live: Per tornare alla visualizzazione in tempo reale



Rewind: Per tornare indietro.
Cliccare ancora per aumentare la velocità (-4x, -16x, -64x).



Precedente: Durante il Playback cliccare su questo pulsante per passare al precedente Video Clip registrato
In modalità Pausa permette di passare al frame precedente



Successivo : Durante il Playback cliccare su questo pulsante per passare al successivo Video Clip registrato
In modalità Pausa permette di passare al frame successivo



Forward: Per andare avanti
Cliccare ancora per aumentare la velocità (4x, 16x, 64x).

3. CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema

- CPU: Intel IXP425ABD
- Flash: 16 MB, RAM: 128 MB
- Sistema operativo : Linux

Canali video

- Supporta fino a 9 canali

Hard Disk

- Supporta Hard Disk SATA fino a 1 TeraByte

Compatibilità

- Supporta telecamere Vivotek delle famiglie 6000 e 7000

Videoregistrazione

- MJPEG e MPEG-4

Flusso massimo

- 12Mbps

Policy di registrazione

- Registrazione per allarme, Registrazione pianificata, Registrazione manuale

Connettori

- 5 Ethernet 10/100 base T, RJ45 - 1 WAN + 4 LAN
- Porta USB
- Morsetti : 4 input digitali, 1 relè di uscita, 1 uscita di potenza 12V massimo 1A

Controllo PTZ

- Disponibile

Protocolli di rete

- IPv4, TCP/IP, HTTP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS

Allarmi e gestione eventi

- 4 ingressi digitali per sensori esterni
- 1 uscita digitale per segnalazione allarme
- Notifica eventi attraverso SMTP

Sicurezza

- Accesso utenti multilivello con password di protezione
- Filtro indirizzi IP

Utenti

- Visualizzazione in tempo reale e playback per 10 utenti contemporaneamente

Dimensioni

- Largh.: 360mm. Prof.: 280mm, Alt. : 43.8 mm, Peso : 3,1Kg (senza Hard Disk)

Led indicatori

- Alimentazione + PoE + indicatori di stato + stato hard disk
- Connessione di rete (Network)

Alimentazione

- 100 ~ 240V AC

Consumi


- 21W max senza telecamere PoE
- 35W max con 4 telecamere PoE
- PoE compatibile 802.3af

Approvazioni

- DCE, FCC, C-Tick, VCCI, UL, CB

Condizioni operative

- Temperatura: 0°~50° C
- Umidità: 20% ~80% RH



**ESEMPIO DI :
COLLEGAMENTO Nr7401
+ TELECAMERE**



INTERNET

Linea ADSL

Indirizzo IP pubblico
(es. : 88.36.71.114)
Fornito dal provider ISP

ROUTER

Rete Wan

Indirizzo WAN
(es. : 192.168.105.100)

NVR

Indirizzo LAN
(es. : 192.168.95.100)

LAN 1
POE

LAN 2
POE

LAN 3
POE

LAN 4
POE

TELECAMERA 1
POE
192.168.95.191

TELECAMERA 3
POE
192.168.95.193

TELECAMERA 2
POE
192.168.95.192

SWITCH 10-100-1000							
1	2	3	4	5	6	7	8

TELECAMERA 4
192.168.95.194

TELECAMERA 5
192.168.95.195


TELECAMERA 6
192.168.95.196

TELECAMERA 7
192.168.95.197

TELECAMERA 8
192.168.95.198

PC
192.168.95.10

ESEMPIO DI :
COLLEGAMENTO Nr7401
+ SWITCH
+ TELECAMERE



**ESEMPIO DI :
COLLEGAMENTO
IMPIANTO VIDEOALARM
+ SWITCH
+ TELECAMERE**



INTERNET

Linea ADSL

Indirizzo IP pubblico
(es. : 88.36.71.114)
Fornito dal provider ISP

ROUTER

Rete Wan

Indirizzo WAN
(es. : 192.168.105.100)

NVR

Indirizzo LAN
(es. : 192.168.95.100)

LAN 1
POE

LAN 2
POE

LAN 3
POE

LAN 4
POE

SWITCH 10-100-1000

1

2

3

4

5

6

7

8

Videalarm

CENTRALE TP8-96 VIDEO
IP : 192.168.95.150

TSP7000

IP : 192.168.95.151

TELECAMERA 1
192.168.95.161

TELECAMERA 2
192.168.95.162

TELECAMERA 3
192.168.95.163

TELECAMERA 1
POE
192.168.95.191

TELECAMERA 3
POE
192.168.95.193

TELECAMERA 4
192.168.95.194

TELECAMERA 2
POE
192.168.95.192

TELECAMERA 5
192.168.95.195

TELECAMERA 6
192.168.95.196

TELECAMERA 8
192.168.95.198

TELECAMERA 7
192.168.95.197

PC
192.168.95.10

ESEMPIO DI :
COLLEGAMENTO Nr7401
+ TELECAMERE
+ IMPIANTO VIDEOALARM